## Инструкция по эксплуатации

## Ламповый модуль

LM12

- 1. Установите требуемый Код\_Дома (House\_Code) и Код\_Устройства (Unit\_Code) при помощи соответствующих дисков на передней панели Модуля.
- 2. Подключите ваш осветительный прибор к Модулю.
- 3. Вставьте Модуль в настенную розетку.

Теперь Вы можете контролировать ваш Модуль при помощи X10 контроллера. Так же Вы можете управлять Модулем локально. Просто перещелкните ваш выключатель на лампе из положения "выкл" в положение "вкл" и лампа включится (функция автосенсера).

Технические характеристики:

Напряжение питания: 230В +10% -15%, 50Гц

Потребляемый ток: <20мА

Нагрузка: 40 - 300Вт (только лампы накаливания)

 Чувствительность:
 15мВ-50мВ

 Импеданс:
 >= 55Ом (L-N)

Габариты: 52 x 122 x 33 (без «вилки»)

Температура окружающей среды: -10.. +50°C (эксплуатация), -20..+70°C (хранение)

